

# Инструкция

## по использованию электронного замка модель "Duotai".

### 1. Начальное использование.

1) Электрическое питание осуществляется четырьмя щелочными батареями тип AA на 1,5V-4 шт.

После подключения питания жидкокристаллический монитор показывает на дисплее надпись GOOD (жидкокристаллический дисплей-жёлтый) и звучит приветственная мелодия. Дисплей покажет информацию: дата/время/электропитание

2) Начальный ОСНОВНОЙ код (административный код для ограниченного круга лиц, мастер код) 123456. Начальный личный код (код предназначенный для общего пользования) 1234.

3) При отключении электропитания код не будет утерян, а дату и время будет необходимо выставить заново.

### 2. Как открыть.

1) Для начала ввода кода нажмите кнопку (#), дисплей покажет -----, (жидкокристаллический дисплей-жёлтый), после чего введите личный или основной код, в конце ввода снова нажмите кнопку (#) (при введении 8 цифр кода, подтверждение будет автоматически). Для коррекции значений используйте кнопку (\*).

2) Если введен правильный код, на дисплее покажется OPEN (жидкокристаллический дисплей-синий), прозвучит звуковой сигнал.

3) Если введен неправильный код, то на дисплее покажется ERROR, прозвучит звуковой сигнал. Затем на дисплее покажется ----- Введите код снова.

4) Если код введен неправильно 3 раза, включиться сигнал тревоги на 1 минуту. На дисплее отобразиться символ горна. При введении правильного кода сигнал тревоги выключиться.

5) Для того, чтобы скрыть код, перед набором нажмите кнопку (\*). Вместо цифр будут появляться нули. Если вы хотите чтобы цифры снова были видны нажмите еще раз кнопку (\*).

6) В течении 10 сек после завершения ввода кода-замок будет разблокирован.

7) Вставьте большой ключ вертикально в основной левый замок и поверните его по часовой стрелке до упора. Не прилагайте к замку чрезмерных усилий, во избежание его повреждения.

### 3. Как установить личный код.

1) Откройте дверь личным кодом, когда дисплей покажет OPEN (жидкокристаллический дисплей-синий), нажмите кнопку (\*) или кнопку сброса на торцевой части двери (со стороны петель), дисплей покажет -----.

2) Введите новый личный код, после чего нажмите кнопку (#) (при введении 8 цифр кода, подтверждение будет автоматически).

3) Для коррекции значений используйте кнопку (\*).

4) Дисплей покажет IN, прозвучит звуковой сигнал и подтвердиться новый код. Дисплей покажет новый личный код для переустановки в течении 1 секунды.

5) Для очистки записи введите (\*).

6) Введите новую запись в течении 10 секунд или личный код не измениться.

### 4. Как установить основной код.

1) Откройте дверь основным кодом, когда дисплей покажет OPEN (жидкокристаллический дисплей-синий), нажмите кнопку (\*), дисплей покажет -----.

2) Введите новый основной код, после чего нажмите кнопку (#).

3) Для коррекции значений используйте кнопку (\*).

4) Дисплей покажет IN прозвучит звуковой сигнал и подтвердится новый пароль.

5) Для очистки записи введите (\*).

6) Введите новую запись в течении 10 секунд или основной код не измениться.

## **5. Как проверить записи об открывании замка.**

- 1) Введите код .
- 2) Когда дисплей покажет OPEN (жидкокристаллический дисплей-синий) нажмите 0 или 8, дисплей покажет отчеты
- 3) Дисплей покажет (PASS-1 или PASS-2) и (NO 01-NO 58), PASS-1 личный код, PASS-2 основной код.
- 4) Дисплей покажет дату и время на второй странице.
- 5) Нажмите 0 или 8, чтобы подняться или опуститься.
- 6) Для очистки записей нажмите красную кнопку на торце двери, дисплей покажет CLEAR.
- 7) Сохраняются 58 последних записей.

## **6. Установка даты и времени (жидкокристаллический дисплей-жёлтый).**

- 1) Нажмите кнопку (\*).
- 2) Введите год, месяц, дату, день недели, время.
- 3) Нажмите кнопку (\*) для переустановки параметров.
- 4) На установку каждого параметра отводиться 10 секунд.

## **7. Как инициализировать код и записи (полный сброс) (жидкокристаллический дисплей-жёлтый).**

- 1) Отключите электроэнергию (выньте батарею).
- 2) Нажмите красную кнопку, одновременно включая электроэнергию жидкокристаллический дисплей покажет GOOD прозвучит звуковой сигнал.
- 3) Дождитесь надписи CLEAR, отпустите красную кнопку.
- 4) Начальный ОСНОВНОЙ код 123456. Начальный личный код 1234.
- 5) Все записи будут очищены.

## **8. Тревога.**

- 1) Нажмите 0, дисплей покажет ALERT ON.
- 2) Если на сейф было воздействие, дисплей покажет знак горна и -----.
- 3) Когда это вызовет тревогу, введите правильный пароль, дисплей покажет OPEN, тревога прекратиться.
- 4) В состоянии тревоги, если дверь открылась, Вы должны переустановить статус тревоги.

## **9. Электроэнергия и напряжение.**

- 1) Электрическое питание осуществляется четырьмя щелочными батареями тип AA на 1,5V- 4 шт. При полной зарядке дисплей покажет полную шкалу заряда батареи. При низком заряде дисплей покажет пустую шкалу заряда батареи. Если при открывании двери дисплей покажет LO-BATT, то необходимо заменить батареи.

Если заряда батареи недостаточно, чтобы открыть дверь, то необходимо применить аварийный замок (находиться справа от основного). Вставьте ключ в аварийный замок до упора, поверните его против часовой стрелки до упора и не отпуская поверните основной ключ по часовой стрелке до упора. Не прилагайте к замкам чрезмерных усилий, во избежании повреждения замков.

**Информация:** Замок электронный предназначен для запираения дверей металлических шкафов, установленных в жилых, общественных и производственных зданиях. Дата изготовления август 2016 года, информация также указана (продублирована) на внутренней стороне замка закрепленной на лицевой стороне сейфа(металлического шкафа), с указанием цифрами на специальной наклейке информации о времени изготовления. В случае обнаружения неисправности замка, возможно обратится Nanjing Duotai Electronic Technology Co, China, а также непосредственно в адрес магазина, где был приобретен (сейф) металлический шкаф с установленным электронным замком. Замок утилизируется согласно ФЗ « Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ и распоряжению Правительства РФ от 24.09.2015 г. №1886-Р.