

Инструкция по эксплуатации замка марки "Duotai"

Элементы индикации и управления.

- Желтая индикация светодиода- программирование кода.
- Красная индикация светодиода- низкое напряжения батареи.
- Зеленая индикация светодиода- ввод кнопок замка.
- Кнопки от 0 до 9 - кнопки набора кода.
- Кнопка «*» - кнопка «сброс».
- Кнопка «#» - кнопка «подтверждения»

ВНИМАНИЕ! Все операции по смене кода нужно проводить при открытой двери шкафа. Перед началом использования шкафа, рекомендуется сменить заводской код управления и мастер-код. Код управления и мастер-код устанавливаются от 1 до 8 цифр.

Код управления установленный на заводе: 1-5-9.

Мастер-код: 1-2-3-4.

1. Чтобы открыть шкаф нужно

- ввести код заводской код управления 159 или мастер-код 1234
- нажмите кнопку « # » для подтверждения, загорится зеленый светодиод;
- поверните ручку замка по часовой стрелки и откройте дверь;

2. Изменение кода управления.(выполняется при открытой двери)

- а) нажмите красную кнопку сброса, которая находится на внутренней стороне двери, загорится желтый светодиод
 - б) далее вводим новый код от 1 до 8;
 - в) нажмите кнопку «#» для подтверждения. Загорится зеленый светодиод и Вы услышите два звуковых сигнала, указывающие на правильный ввод.
 - г) если Вы услышите три звуковых сигнала, то процесс изменения кода не выполнен и существующий код ещё действует.
- Повторите действия а)- в).

ВНИМАНИЕ! Проверьте новый код 3(три) раза перед тем, как закрыть дверь, чтобы убедиться, что код запрограммирован правильно.

3.Изменение мастер-кода.(выполняется при открытой двери)

- а) введите 00 на клавиатуре;
 - б) нажмите красную кнопку сброса, которая находится на внутренней стороне двери, загорится желтый светодиод;
 - в)далее вводим новый код от 1 до 8. Загорится зеленый светодиод и Вы услышите два звуковых сигнала, указывающие на правильный ввод;
 - г)если Вы услышите три звуковых сигнала, то процесс изменения кода не выполнен и существующий код ещё действует.
- Повторите действия а)- в).

ВНИМАНИЕ! Проверьте новый код 3(три) раза перед тем, как закрыть дверь, чтобы убедиться, что код запрограммирован правильно.

4. Как пользоваться мастер-ключом.

Если пользователь забыл свой код , нужно произвести следующие действия:

- а) вставьте мастер-ключ в замочную скважину и поверните ключ влево;
- б) ручку замка поверните вправо и откройте дверь;

ВНИМАНИЕ! Не храните мастер-ключ в шкафу..

5. Замена элементов питания.

- а) если на панели замка замигает красный светодиод, это означает, что напряжение батареи меньше 4.8V - рекомендуется заменить батарею. Для этого нужно открыть дверь. На внутренней поверхности двери находится блок питания замка. Откройте крышку и замените батарейки;
- Замок использовать только в помещении. Рабочая температура от 0⁰С до + 49⁰С. Производитель рекомендует использовать щелочные батареи на 1.5V модель AA и заменять их ежегодно .

Информация: Замок электронный предназначен для запираения дверей металлических шкафов, установленных в жилых, общественных и производственных зданиях. Дата изготовления август 2016 года, информация также указана (продублирована) на внутренней стороне замка закрепленной на лицевой стороне сейфа(металлического шкафа), с указанием цифрами на специальной наклейке информации о времени изготовления В случаи обнаружения неисправности замка, возможно обратится Nanjing Duotai Electronic Technology Co, China, а также непосредственно в адрес магазина, где был приобретен (сейф) металлический шкаф с установленным электронным замком. Замок утилизируется согласно ФЗ « Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ и распоряжению Правительства РФ от 24.09.2015 г. №1886-Р.